Lapicera Spy Slim

Manual de Usuario

BidCOM®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Instrucciones de Uso:
Enchufe con el cable la lapicera en la entrada USB de la computadora hasta que complete la carga de la batería. ¿Cómo se da cuenta que la batería está cargada?
Cuando la lapicera está enchufado en la

entrada USB se prende una luz Azul/Verde. Significa que la batería se encuentra cargando. Si la luz se mantiene prendida fija quiere decir que la batería se encuentra cargada. Una vez completada la carga retire, en modo seguro, el pendrive de la entrada USB para comenzar a utilizarla.

APAGADO/ENCENDIDO

- Para encender la lapicera, mantenga apretado el botón superior hasta que se encienda la luz indicadora (STAND BY)
- Para apagar la lapicera, mantenga apretado el botón superior hasta que la luz se apague por completo.

FUNCIÓN FOTOGRAFÍA:

- Simplemente al apretar una sola vez el botón, la luz titilará una vez. Indicando que tomó una fotografía.

FUNCIÓN VIDEO:

- Mantenga presionado durante unos segundos el botón superior hasta que la luz comience a titilar. Cuando la luz está titilando significa que

la lapicera está filmando.
- Para dejar de filmar presione un segundo el botón superior, hasta que nuevamente se encienda la luz indicadora (STAND BY).

Carga:

Primera carga: 3 horas

Cargar regular: 2 horas

Nunca dejar el equipo cargando más tiempo de lo dictado ya que afectara la vida útil de la misma. Y la garantía ya no correrá más por el producto.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no tengan.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web